

## Anlegeposter Dräger PARAT® Soft Pack



1 Dräger PARAT Soft Pack



2 Brechen Sie die Plombe auf.



3 Öffnen Sie das Soft Pack, indem Sie die gelbe Lasche nach unten ziehen.



4 Öffnen Sie das Soft Pack **vollständig**. Dabei wird der Filterstopfen vorne automatisch entfernt und bleibt fest am Deckel.



5 Ziehen Sie die Haube aus dem Soft Pack. Dabei löst sich der Niederhalter und der hintere Filterstopfen wird automatisch entfernt.



6 Weiten Sie die Halskrause und stülpen Sie die Haube über Ihren Kopf. Die Kopfbänderung passt sich automatisch an. Versichern Sie sich, dass Nase und Kinn in der Halbmaske sitzen und alle Haare unter der Haube sind.



7 Prüfen Sie den Dichtsitz, indem Sie die Filteröffnung mit dem Handball verschließen und einatmen. Ist ein Luftzug spürbar, korrigieren Sie den Sitz der Haube.



8 Einsatzbereit.