

## Anlegeposter Dräger PARAT® Hard Case



1 Dräger PARAT Hard Case



2 Öffnen Sie den gelben Griff. Dabei bricht gleichzeitig die Plombe.



3 Öffnen Sie das Hard Case vollständig. Dabei wird der Filterstopfen vorne automatisch entfernt und bleibt fest am Deckel.



4 Ziehen Sie die Haube aus dem Hard Case. Dabei löst sich der Niederhalter und der hintere Filterstopfen wird automatisch entfernt.



5 Weiten Sie die Halskrause und stülpen Sie die Haube über Ihren Kopf. Die Kopfbänderung passt sich automatisch an. Versichern Sie sich, dass Nase und Kinn in der Halbmaske sitzen und alle Haare unter der Haube sind.



6 Prüfen Sie den Dichtsitz, indem Sie die Filteröffnung mit dem Handballen verschließen und einatmen. Ist ein Luftzug spürbar, korrigieren Sie den Sitz der Halbmaske.



7 Einsatzbereit.